1. Einführung

Diese Anleitung wird Ihnen helfen, das Verständnis der Verwendung der Funktionen des Mini-Phones nutzen zu können.

Das Keymate-Mini Phone ist für den Einsatz von GSM / GPRS-Netzwerken konzipiert. Es verfügt über Funktionen wie Telefonbuch, MP3-Player, Video-Player und FM-Radio.

Keymate behält sich das Recht vor, Inhalte dieses Handbuchs zu ändern ohne vorherige Ankündigung.

1.1 Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Richtlinien, bevor Sie Ihr Mobiltelefon nutzen. Die Einhaltung dieser Vorsichtsmaßnahmen wird dringend für Ihre Sicherheit empfohlen. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder illegal sein.

1.2 Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

• Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör und Akkus des Herstellers. Die Verwendung von inkompatiblen Akkus und Zubehörteilen kann Defekte am Akku, wie Undichtigkeit und Überhitzung hervorrufen, Bruch oder Feuer erzeugen. In diesen Fällen erlischt die Garantie.

• Legen Sie den Akku, Telefon und Ladegerät nicht in eine Mikrowelle oder Hochdruck-Behälter. Dies kann zu einem Brand führen.

• Verwenden Sie das Handy nicht in der Nähe von brennbaren und explosiven Stoffen, dies kann es zu einer Explosion oder zu einem Brand führen.

• Bewahren Sie das Telefon nicht an zu heißen Orten auf, denn zu hohe Temperaturen können schwere Schäden verursachen.

• Halten Sie das Telefon aus der Reichweite von Kindern!

1.3 Telefon

• Bitte schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen, Krankenhäusern und anderen Orten, wo seine Verwendung eingeschränkt ist, aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in verbotenen Bereichen kann zu Störungen und Gefahren beim Betrieb von elektrischen und medizinischen Geräten führen.

• Nicht zerlegen oder umbauen. Dies kann zu Schäden Ihrem Mobiltelefon führen und damit die Garantie verfallen lassen.

• Drücken Sie die Tasten nicht mit scharfen oder spitzen Gegenständen. Dies kann zu Schäden an Ihrem Telefon führen.

1.4 Akku

• Das Mobiltelefon ist mit einem wieder aufladbaren Akku ausgestattet.

• Für eine optimale Leistung und eine längere Lebensdauer des Akkus wird mindestens 4 Stunden Ladezeit empfohlen.

• Die optimale Leistung eines neuen Akkus wird erst nach zwei oder drei vollständigen Lade- und Entladezyklen erreicht.

• Verwenden Sie nur autorisierte Keymate Mini-Phone Akkus und Zubehör.

• Bitte lagern Sie den Akku an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von direktem Sonnenlicht, Staub und Wasser.

• Akkus haben Lebenszyklen. Wenn der Akku deutlich kürzer als üblich hält, ist die Lebensdauer des Akkus zu Ende. Ersetzen Sie ihn dann durch einen Neuen.

• Überladen Sie den Akku nicht, da dies sich auf die Lebensdauer des Akkus auswirken kann.

• Setzen Sie den Akku keinen Temperaturen unter -10 ° C (14 ° F) oder über 45 ° C (113 ° F) aus.

• Bitte entsorgen Sie verbrauchte Akkus gemäß den geltenden umweltrechtlichen Gesetzen und Richtlinien.

• Ein Kurzschluss des Gerätes kann auftreten, wenn Gegenstände aus Metall (z.B. Münzen etc.) direkt mit der Anode und der Kathode (mit der Metallseite) verbunden sind. Dies kann zum Beispiel geschehen wenn Sie einen Ersatzakku in Ihrer Tasche tragen.

• Trennen Sie das Ladegerät aus der Steckdose, wenn es nicht in Gebrauch ist.

• Während das Handy aufgeladen wird, halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.

• Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Ladegeräte.

• Wenn das Netzkabel beschädigt ist verwenden Sie bitte nicht das Ladegerät, denn es kann einen Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen.

• Wenn das Ladegerät in Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten kommt, ziehen Sie es sofort aus der Steckdose um die Gefahr der Überhitzung, Feuer, Stromschlag oder Ladegerät Störungen zu reduzieren.

Benutzerhandbuch

1. Allgemeine Tastatur-Belegung:

• Linker Softkey: Allgemeine Bestätigung.

• Rechter Softkey: Generell zum löschen oder deaktivieren eines Buchstaben oder einer Zahl.

• Navigationstaste: Allgemein, um den Cursor zu bewegen.

• #-Taste: Umschalten zwischen verschiedenen Eingabemethoden.

• *-Taste: Zeigt die Symbole Schnittstelle.

• 0-9 Zifferntasten: Zeigen die Buchstaben und Zahlen auf den Tasten, die sich bei ein- oder mehrmaligem Drücken ergeben.

2. Einsetzen / Entfernen des Akkus

Einlegen des Akkus:

Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie das Ladegerät vor dem Aus- und Einbau des Akkus.

• Richten Sie die Metall-Anschlüsse des Akkus richtig aus und drücken Sie den Akku nach unten bis dieser richtig platziert ist.
• Schließen Sie den Deckel wieder.

Entfernen der Batterie:

• Entfernen Sie die Batterieabdeckung.
• Nehmen Sie den Akku aus dem Akkufach.

3. Aufladen des Akkus

• Stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose.
• Stecken Sie den Anschluss für das Ladegerät in das Handy.
• Die Batterieanzeige beginnt zu blinken, bis der Ladevorgang beendet ist.
• Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das Ladegerät vom Handy und ziehen das Ladegerät aus der Steckdose.

Achtung:
Während des Ladevorgangs können Sie immer noch das Telefon wie gewohnt nutzen. Beim Aufladen des Handys in ausgeschaltetem Zustand erscheint eine Ladeanzeige auf dem Bildschirm.

Hinweis:
Das Handy kann auch über das USB-Kabel direkt über den PC geladen werden. USB-Kabel dazu einfach an USB-Port des PC´s anschliessen.

4. Einlegen / Entnehmen der SIM-Karte

Hinweis:
Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie das Ladegerät vor dem Aus- und Einbau der SIM-Karte.

• Entfernen Sie die Akkuabdeckung.
• Entfernen Sie den Akku.
• Legen Sie die SIM-Karte ein bzw. entfernen Sie diese.
• Legen Sie den Akku wieder hinein.
• Befestigen Sie die Akkuabdeckung.

Hinweis:
(a) Die SIM-Karte enthält wichtige personenbezogene Daten (Telefonbuch, PIN (persönliche Identifikationsnummer), PIN2, PUK (PIN Unlock Code), PUK2 (PIN2 Unlock Code), Netzwerk-Informationen, Anruflisten, SMS (Short Message Daten), daher Vorsicht beim Einsetzen oder Herausnehmen der SIM-Karte. Biegen oder Kratzen kann zu dauerhaften Schäden an Ihrer Karte führen.

(b) Halten Sie die SIM-Karte von Kindern fern.

(c) Die SIM-Karte sollte nicht mit Staub oder Wasser in Berührung kommen.

5. Speicherkarte verwenden

Installieren / Entfernen der Speicherkarte

Hinweis:
Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie das Ladegerät vor dem Aus- und Einbau der Speicher-Karte.

a) Einsetzen:
• Entfernen Sie die Akkuabdeckung und den Akku.
• Setzen Sie die Speicherkarte ein.
• Setzen Sie den Akku und die Akkuabdeckung ein.

b) Ausbau:
• Entfernen Sie die Akkuabdeckung und den Akku.
• Entfernen Sie die Speicherkarte.
• Setzen Sie den Akku und die Akku-Abdeckung ein.

6. Power On oder Off

Achten Sie darauf, das der Akku eingelegt ist:

• Power on / off: Halten Sie die Taste zum an- und ausschalten des Gerätes einige Sekunden lang gedrückt.

Hinweis:
Der PIN wird von Ihrem lokalen Netzwerk-Service-Provider bereitgestellt. Wenn der PIN für drei aufeinander folgende Versuche falsch eingegeben wird, wird die SIM-Sperre aktiviert. Für weitere Details kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Netzbetreiber.

Wenn Sie aufgefordert werden, einen Freischalt-Code beim Einschalten einzugeben, nehmen Sie den Standard Entsperrcode 1234 ein und drücken den linken Softkey oder die mittlere Taste.

7. Anruffunktionen

7.1 Tätigen eines Anrufs
• Im Ruhezustand geben Sie die Telefonnummer direkt ein.
• Drücken Sie die Anruftaste, um einen Anruf zu tätigen.

7.2 Notrufe
Sie können Notrufe tätigen, solange Ihre aktuelle Position durch das Netz abgedeckt ist. Sie können die Signalstärke direkt in der oberen linken Ecke des Telefons ablesen.

7.3 Wählen einer internationalen Nummer
Internationale Anrufe:
Bei internationalen Anrufen drücken Sie die Taste "+" und geben Sie dann die Zahl in der folgenden Reihenfolge ein:
("+", Landesvorwahl, vollständige Nummer und drücken Sie die Taste zum Anrufen)

7.4 Ablehnen eines Anrufs
Drücken Sie die Taste Ende um einen Anruf abzubrechen oder abzulehnen.

7.5 Entgangene Anrufe
Die unbeantworteten Anrufe werden auf dem Display angezeigt. Drücken Sie die mittlere Taste, um die Details der verpassten Anrufe zu sehen.

7.6 Anklopfen
Diese Option wird verwendet, um einen eingehenden Anruf während eines aktiven Anrufs anzukündigen. Wenn Sie einen eingehenden Anruf beantworten möchten, wird der erste Anruf in die Warteschleife gelegt.

8. MP3-Player

Dieses Telefon ist mit einem Musik-Player ausgestattet.
Drücken Sie den linken Softkey um die Musik anzuzeigen und abzuspielen.

Audio-Player-Optionen:
• Wiedergabe: Spielt die Musikdatei.
• Details: Zeigt Ihnen die Datei-Details der Musikdatei.
• Liste aktualisieren: Aktualisiert die Musik-Wiedergabeliste.

Audio-Player-Tasten:
• Drücken Sie die nach oben / unten-Navigationstaste, um die Lautstärke der Musik anzupassen.
• Drücken Sie die mittlere Taste, um Wiedergabe / Pause der Musik zu Wählen.
• Drücken Sie die linke / rechte Navigationstaste um die nächste Musikdatei zu wählen.

9. Nachrichten

Dieses Handy kann SMS und MMS senden und empfangen. Im Menü „Nachrichten“ können sie diese verwalten, lesen, verfassen und speichern. Das Symbol, dass im Standby-Modus angezeigt wird, bezieht sich auf jede neue ungelesene Nachricht. Alle anderen Nachrichten werden in einem Ordner gespeichert.

9.1 Nachricht schreiben

9.1.1 Textnachricht

In diesem Menü können Sie eine SMS-Nachricht schreiben und an Ihren gewünschten Kontakt senden.
Drücken Sie die linke Soft-Taste oder die mittlere Taste, um die folgenden Optionen ausführen:
• Senden an: Empfänger hinzufügen, um eine Nachricht zu senden.
• Eingabemethode: Wählen Sie eine Eingabemethode.
Zahl einfügen: Wählen Sie eine Nummer aus der Kontaktliste des Telefonbuchs.
• Als Entwurf speichern: Speichern Sie die Nachrichten im Menüpunkt Entwürfe, um Sie später zu senden.

Nach der Bearbeitung der Nachricht wählen Sie "an" in den Optionen oder drücken Sie die mittlere Taste und fügen Empfänger hinzu, um die folgenden Optionen ausführen:
• Senden: Senden Sie die Nachricht an SIM1 / SIM2.
• Bearbeiten der Empfänger: Bearbeiten der Nummer des Empfängers vor dem Senden.
• Entfernen der Empfänger: Entfernen Sie die Nummer des Empfängers aus der Sendeliste.
• Entfernen aller Empfänger: Entfernen Sie alle Empfänger aus der Sendeliste.
• Als Entwurf speichern: Speichern Sie die Nachricht in Entwürfen. (evtl. doppelt, s. o.)

9.1.2 MMS

Diese Funktion unterstützt das Senden und Empfangen von Multimedia Messaging Service (MMS). Die Mitteilung kann Text, Bild, Audio, Memo oder Videoclips enthalten. Wenn das Volumen der MMS zu groß ist, kann das Telefon sie nicht senden.

9.2 Posteingang

Hier werden alle Ihre empfangenen Nachrichten gespeichert.
Posteingang Optionen:
• Anzeigen: Zeigt den Inhalt der Nachricht an.
• Antwort per SMS: Antworten auf eine Nachricht per SMS.
• Antworten per MMS: Antworten auf eine Nachricht per MMS.
• Absender anrufen: Rufen Sie den Absender der Nachricht an.
• Weiterleiten: Senden Sie diese Nachricht an jemand anderen.
• Löschen: Löscht die aktuelle Nachricht.
• Alle löschen: Löschen Sie alle Nachrichten aus dem Posteingang.
• In Telefonbuch speichern: Speichern ins Telefonbuch.
• Als ungelesen markieren: Markieren Sie die Nachricht (en) als ungelesen.
Nummer verwenden: Verwenden Sie die Zahlen in der Nachricht.
Auf Handy kopieren: Kopieren der Nachricht in den Telefonspeicher

9.3 Entwürfe

Alle Nachrichten, die Sie nicht versandt und gespeichert haben, werden im Menü Entwürfe gespeichert. Sie können sich die Nachrichten in der Entwürfe-Liste anzeigen lassen.

9.4 Postausgang

Alle Nachrichten, die noch nicht gesendet wurden, werden im Ordner Postausgang gespeichert. Sie finden die nicht gesendeten Nachrichten in der Postausgang Liste.
Postausgang Optionen:
• Anzeigen: Zeigt den Inhalt der Nachricht.
• Erneut senden: Senden Sie die Nachricht erneut.
• Bearbeiten: Bearbeiten Sie die Nachricht vor dem Versenden.
• Löschen: Löscht die aktuelle Nachricht.
• Alle löschen: Löschen Sie alle Nachrichten im Postausgang-Ordner.

9.5 Nachrichten löschen

Mit dieser Funktion können Sie alle Nachrichten aus dem Posteingang löschen, ebenso Entwürfe, Postausgang und Gesendete Nachrichten.

9.6 Broadcast-Nachricht

Broadcast-Nachrichten beziehen sich auf öffentliche Nachrichten von Ihrem lokalen Netzwerk-Service-Provider. Wenn Sie den Broadcast-Nachrichten-Service nutzen, können Sie Nachrichten aus allen verschiedenen Themen von Ihrem örtlichen Netzbetreiber wie z. B. die Wettervorhersage, erhalten. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren lokalen Netzbetreiber.

9.7 Vorlagen

Das Mobiltelefon bietet Ihnen 10 Nachrichten, die Sie als Vorlagen verwenden können. Diese können bearbeitet und entfernt werden, wann immer Sie möchten.
Vorlagen dienen dem schnellen Versand von SMS.

9.8 Textnachricht

Sie können Ihre SMS über dieses Menü Optionen einstellen:
SIM1 / SIM2 Nachrichten Einstellungen:
• Textnachricht
- Profil-Einstellung: Hier stellen Sie Profilnamen, SMSC-Adresse, Gültigkeitsdauer und Nachrichtentyp ein bzw. bearbeiten diese.
- Voice-Mail-Server: Diese Funktion leitet einen Anruf automatisch an einen Anrufbeantworter, den Sie später abhören können, weiter.
- Allgemeine Einstellungen: Sendebericht, beantworten von Nachrichten und gesendeten Nachrichten.
- Speicher Status: Überprüfen Sie die Kapazität des Nachrichtenspeichers.
- Bevorzugter Speicher: Stellen Sie den Standard-Nachrichten Speicherort, einschließlich Telefonspeicher, ein.

Hinweis: Der Sprachnachricht-Server braucht die Netzwerk-Unterstützung, für Details kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Netzbetreiber.

9.9 Multimedianachricht

Sie können Ihre Multimedianachrichten, kurz MMS, über das Menü Optionen einstellen:
- Daten Account: Wählen Sie Ihr Internet-Netzwerk, MMS oder WAP GPRS, über Ihre Kontodaten.
- Allgemeine Einstellungen: Dieses Menü ermöglicht Ihnen die Bearbeitung der Gültigkeitsdauer und Sendezeit, aktivieren Sie Sende- und Lesebestätigung Ihrer MMS-Nachrichten.

10. Telefonbuch

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Telefonnummern und die entsprechenden Namen auf der SIM-Karte oder Speicherkarte im Telefonbuch-Speicher zu speichern.

• Schnellsuche: Greifen Sie auf den Durchsuchen-Modus des Telefonbuchs, können Sie entsprechende Informationen bei der Suche „Spalte unten“ eingeben, um die Einträge zu sortieren.
• Neuen Kontakt hinzufügen: Fügen Sie einen neuen Kontakt auf der SIM-Karte oder Telefon hinzu.

Wählen Sie einen Kontakt auf der Telefonbuch-Liste und drücken Sie die linke Taste "Optionen", um folgende Optionen aufzurufen:
• Ansicht: die Kontaktdaten.
• Kurzmitteilung senden: Senden Sie eine SMS an den ausgewählten Kontakt.
• Multimedia-Nachricht senden: Senden Sie eine Multimedia-Nachricht an den ausgewählten Kontakt.
• Anrufen: Rufen Sie die ausgewählte Telefonbuch-Nummer an.
• IP Zifferblatt: Das Mobiltelefon unterstützt IP Dial-Funktionen, die Sie bis zu drei IP-Nummern nutzen können.
• Bearbeiten: Bearbeiten Sie die Telefonbuch Details.
• Löschen: Löschen Sie die Kontaktdaten.
• Kopieren: Kopieren Sie den Kontakt zu Telefon, SIM1 / SIM2 oder in eine Datei.

• Verschieben: Verschieben Sie den Kontakt von der SIM zum Telefon oder von SIM1 zu SIM2.
• Zur Blacklist hinzufügen: Den Kontakt zur Blacklist verschieben.
• Anrufer-Gruppen: Dieses Handy verfügt über 5 Anrufergruppen. Sie können die Gruppen für den persönlichen Bedarf anpassen.
• Telefonbuch-Einstellungen:
Bevorzugter Speicherort: Wählen Sie den Standard-Speicherort.
Kurzwahl: Legen Sie die Anzahl entsprechend den Zifferntasten 2 bis 9 fest. Wenn diese Funktion aktiviert ist, drücken Sie einige Sekunden lang die Zifferntasten, um automatisch die spezifischen Kontakte aufzurufen (nur im Ruhezustand).
Meine Nummer: Bearbeiten Sie den Namen des Eigentümers so, wie er gesendet werden soll.

- Extra-Nummern: Enthält die SIM Inhaber Nummer.
Speicherstatus: Der Status des Speichers der SIM-Karte und des Handys.
Kopieren von Kontakten: Kopieren Sie die Kontaktdaten auf der SIM zum Telefon, von SIM1 auf SIM2, oder vom Telefon zur SIM.
Verschieben von Kontakten: Verschieben Sie die Kontaktdaten von der SIM zum Telefon, von SIM1 auf SIM2, oder vom Telefon zur SIM.
Alle Kontakte löschen: Löschen Sie alle Kontakte auf der SIM oder auf dem Telefon.

11. Call-Center

Das Call Center ist der Menupunkt, wo Sie Ihre verpassten, gewählten und empfangenen Anrufe einsehen können, sowie Einstellungen vornehmen können wie Gesprächsdauer, Anrufliste, Call Einstellung und erweiterte Einstellungen.

11.1 Anrufliste

Sie können auswählen zwischen SIM1 - und SIM2 - Anrufliste. Die Menüs sind wie folgt:
• Verpasste Anrufe: Aufzeichnungen über verpasste Anrufe.
• Gewählte Rufnummern: Liste der gewählten Anrufe.
• Angenommene Anrufe: Aufzeichnungen der eingegangenen Anrufe.

Hinweis: Einige Funktionen erfordern den PIN2-Code. Für Details kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Netzbetreiber.

11.2 Anrufeinstellungen

11.2.1 SIM1/SIM2 Anrufeinstellungen

• Anrufer ID:

Wählen Sie aus den Optionen:
Set vom Netzwerk: Senden der eigenen Rufnummer während eines Anrufs.
Inkognito: Der Empfänger kann nicht sehen, wer anruft, die Anwahl erfolgt unbekannt. (Braucht die Unterstützung der lokalen Netzwerk-Provider.)
ID senden: Der Empfänger kann die Nummer des Anrufers nicht sehen.

• Anklopfen: Aktivieren Sie dieses Menü, um über eingehende Anrufe informiert zu werden, während Sie ein Gespräch führen.

• Rufumleitung: Der Rufumleitung Netzwerk-Service ermöglicht es Ihnen, einen eingehenden Anruf an eine andere Nummer von Ihnen umzuleiten. Wählen Sie aus den Optionen:
Alle Sprachanrufe umleiten, Umleiten, wenn nicht erreichbar, Umleiten, falls keine Antwort, Umleiten, falls besetzt, alle Datenanrufe umleiten oder alle Umleitungen aufheben.
Alle Sprachanrufe umleiten: Alle ankommende Anrufe auf eine andere Nummer umleiten.
Umleiten, wenn nicht erreichbar: Ankommende Anrufe auf eine andere Nummer umleiten, wenn Sie nicht erreichbar sind.
Umleiten, wenn keine Antwort: Ankommende Anrufe auf eine andere Nummer umleiten, wenn Ihr Telefon eine bestimmte Zeit lang klingelt, ohne dass Sie antworten.
Umleiten, wenn besetzt: Ankommende Anrufe auf eine andere Nummer umleiten, wenn Ihr Telefon-Netzwerk ausgelastet ist.
- Umleiten aller Datenanrufe: Alle Datenanrufe werden umgeleitet.
Alle Umleitungen aufheben: Aufheben aller aktiven Rufumleitungsfunktionen.

• Anrufsperre: Dient dem Beschränken von Anrufen.
- Ausgehende Anrufe: Nur ausgehende Anrufe werden beschränkt.
- Eingehende Anrufe: Nur eingehende Anrufe werden beschränkt.
- Alle Umleitungen aufheben: Aufheben aller aktiven Anrufbeschränkungen.
- Sperr-Passwort ändern: Hier können Sie das Sperr-Passwort ändern.

11.2.2 Erweiterte Einstellungen

• Blacklist: leitet den eingehenden Anruf in die „Blacklist-Nummer“ Liste.

• Automatische Wahlwiederholung: Wenn diese Funktion aktiviert ist, wählt das Handy automatisch erneut eine besetzte oder unerreichbare Nummer.

• IP-Nummer: Stellen Sie die IP-Rufnummer ein.

• Anruf Zeitanzeige: Ein-/ Ausschalten dieser Funktion möglich, um die Uhrzeit des Anrufs anzuzeigen oder nicht.

• Gesprächszeit Erinnerung: Der Benutzer kann die Dauer eines Anrufs begrenzen.

• Auto schnelles Ende: Filtert die Anrufdauer automatisch.

• Antwort-Modus: Aktivieren Sie die Taste Rufannahme oder automatische Rufannahme, wenn das Headset eingeschaltet ist.

12. Einstellungen

Ihr Telefon verfügt über verschiedene Funktionen, die Sie individuell an Ihre Vorstellungen anpassen können.

12.1 Telefoneinstellungen

• Uhrzeit und Datum: Stellen Sie Ihre aktuelle Zeitzone (Heimatstadt), Zeit, Datum und Zeitformat ein.

• Planen Power ON / OFF: Sie können vier Zeitpunkte einstellen, um das Handy automatisch zu aktivieren / deaktivieren.

• Sprache: Stellen Sie Ihre Handy-Display-Sprache ein.

• Display Charakteristik:

- Hintergrundbilder: Standby-Bilder sind aktiviert.

- Bildschirmschoner: Stellen Sie das Ein- oder Ausschalten des Bildschirmschoners ein.

- Anzeige Datum und Uhrzeit: Uhrzeitanzeige im Ruhezustand ein- oder ausschalten.

- Anzeige Name des Betreibers: Lassen Sie sich die SIM1 / SIM2 Namen der Netzbetreibers im Ruhezustand anzeigen.

• Funktionstaste Dedicated Key, bedeutet spezielle Taste: Legen Sie ausgewählte Funktionen auf einer speziellen Taste fest. (Passt soweit!)

(• MP3-Modus: Sie können das Handy auch nur als MP3 Player benutzen.
Drücken Sie die MP3-Taste, um festzulegen, ob Sie das cherry mobile P9 Handy nur als MP3- Player nutzen möchten oder normal. (Bitte prüfen!)

• diverse Einstellungen: Stellen Sie die Helligkeit des LCD und der Zeit ein.

13. Netzwerkeinstellungen

Stellen Sie den Netzauswahlmodus. Wählen Sie "SIM1 Netzwerkeinstellungen" oder "SIM2 Netzwerkeinstellungen" bei Netzwahl aus.

- Neue Suche: Suche neues Netz.
Wähle Netzwerk: Suche eines neuen Netzwerks, es wird Ihnen die Netzliste gezeigt.
Selection Mode: Wählen Sie den Modus "Automatisch" oder "Manuell“ aus.

• Einstellungen: Legen Sie das bevorzugte Netz während der Suche fest.

14. Sicherheitseinstellungen

14.1 SIM Sicherheitseinstellungen

Dieses Menü enthält SIM1 / SIM2 Sicherheitseinstellungen und Funktion für Ihr Handy.
• Pin Lock: Diese Funktion verhindert illegale oder unbefugte Nutzung der SIM-Karte.

• PIN ändern: Ändern Sie Ihre aktuelle PIN.

• PIN2 ändern: Ändern Sie Ihren PIN2.

14.2 Telefon Antispam

• Telefon sperren: Diese Funktion verhindert die illegale oder nicht autorisierte Verwendung Ihres Telefons durch Dritte.

• Passwort ändern: Ändern Sie das Passwort, wenn Sie die Kombination Ihres Passwortes vergessen haben. (Ist das gemeint, die Telefonnummer macht keinen Sinn!)

Hinweis: Der Standardwert von Telefon Lock ist 1234; ändern Sie es so bald wie möglich.

14.3 Auto Tastensperre

Aktivieren Sie die automatische Tastensperre und die Zeit, nach der die Tastatur gesperrt werden soll.

14.4 Datensicherheit

Keymate Mini Handy bietet die Möglichkeit der Sicherung einige der Funktionen des Telefons. Nutzen Sie diese zum Schutz der Privatsphäre, betreffend Anrufliste, Nachrichten, Telefonbuch, File Manager.

Hinweis: Der Standardwert von Telefon Lock ist 0000; ändern Sie es so bald wie möglich.

15. Konnektivität

Das Daten Konto-Menü können Sie hinzufügen, bearbeiten und löschen. Dies betrifft GPRS Daten wie Account-Name, APN, Benutzername, Kennwort, Authentifizierungstyp, Primäre DNS und Sekundäre DNS.

16. Werkseinstellungen wiederherstellen

Mit dieser Funktion können Sie wieder die ursprünglichen Einstellungen Ihres Mobiltelefons zurücksetzen.

Hinweis: Der Standardwert von Restore Factory Setting Passwort ist: "1234".

17. Benutzerprofile

Benutzerprofile können Sie anpassen, d. h. Gruppeneinstellungen nach Ihren persönlichen Vorstellungen für verschiedene Aktivitäten vornehmen, wie z. B. Lifestyle, Events, Umgebung etc.

Verwenden Sie dieses Menü, um verschiedene Ruftöne für eingehende Anrufe anzupassen. Profile-Optionen: Allgemein, Besprechung, Draußen, Leise, persönliche Einstellung.

Diese Profile sind bereits voreingestellt. Der Benutzer kann das Profil durch persönliche Einstellungen anpassen.

Wählen Sie persönliche Einstellungen im Menü und verändern Sie Profileinstellungen wie folgt:

• Alarmtyp: Stellen Sie den Alarm- bzw. Klingelton ein.
• Ring-Typ: Legen Sie den Klingelton-Modus fest.
• Eingehender Anruf: Stellen Sie den Klingelton für eingehende Anrufe ein.
• Klingelton Lautstärke: Stellen Sie die Lautstärke des Klingeltons und der Tastentöne ein.

18. Multimedia

18.1 Bildbetrachter

Diese Funktion zeigt die Liste der Fotos, die Sie aufgenommen und gespeichert haben. Bildanzeigeprogramm Optionen:

• Ansicht: das Foto.
• Senden: Senden Sie die Bilddatei per Multimedia-Nachricht oder Bluetooth.
• Verwenden als: Legen Sie das Foto als Hintergrundbild, Bildschirmschoner und / oder Anrufer-Bild fest.
• Umbenennen: Benennen Sie die Bilddatei bzw. benennen diese um.
• Löschen: Löschen der aktuellen Bilddatei.
• Sortieren nach: Ordnen Sie die Ordner oder Dateien nach Name, Typ, Zeit, Größe oder ohne Sortierung.
• Löschen aller Dateien: Löschen Sie alle Bilddateien.
• Lagerung: Legen Sie den Standard-Speicherort fest.

18.2 Video-Player

Wählen Sie Video Player aus der Multimedia Einstellung und es öffnen sich alle Video-Dateien.

Drücken Sie den linken Softkey "Option", um die folgenden Optionen ausführen:

• Wiedergabe: Spielt die aktuelle Videodatei ab.
• Senden: Datei als MMS oder über Bluetooth versenden.
• Umbenennen: Benennen Sie die Datei um.
• Löschen: Löscht die ausgewählte Datei.
• Löschen aller Dateien: Löschen Sie alle Video-Dateien.
• Sortieren nach: Sortieren Sie die Dateien nach Name, Typ, Zeit, Größe oder keine Sortierung.
• Lagerung: Legen Sie den Standard-Speicherort fest.

18.3 Audiorecorder

Ihr Mobiltelefon verfügt über einen eingebauten Audio-Recorder, der drei Arten von Aufnahme-Formaten unterstützt: AWB, AMR und WAV.

Drücken Sie den linken Softkey "Optionen", um folgende Optionen aufzurufen:

• Neue Aufnahme: Beginnen Sie eine neue Aufnahme.
• Liste: Liste aller Recorder Dateien.

• Einstellungen: Stellen Sie die Speichermedien und das Speicherformat ein.

Wählen Sie "New Record", um die Aufnahme zu beginnen. Während der Aufnahme zeigt das Display die Reckordzeit an. Drücken Sie die linke Soft-Taste, um die Aufnahme anzuhalten, wiederholt drücken, um die Aufnahme fortzusetzen. Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um die Aufnahme zu stoppen, wählen Sie dann, ob Sie die Aufnahme speichern wollen oder nicht.

Die aufgenommene Datei wird in einem AMR-Format gespeichert. Nach der Aufnahme drücken Sie die linke Soft-Taste, um folgende Optionen aufzurufen:

• Neuer Record: Beginnen Sie eine neue Aufnahme.
• Play: Den Datensatz abspielen.
• Anhängen: Fügen Sie eine neue Aufnahme zu einer gespeicherten, aufgenommenen Datei hinzu.
• Umbenennen: Benennen Sie die aufgenommene Datei.
• Löschen: Löschen Sie die aufgenommene Datei um.
• Verwenden als: Die aufgezeichnete Datei als SIM1 / SIM2 eingehenden Anruf Ton verwenden.
• Senden: Senden Sie die Datei per MMS oder Bluetooth.

18.4 FM Radio

Das Mobilteil ist mit einer eingebauten FM-Radio-Funktion ausgestattet, womit Sie alle FM-Radiosender hören können.

Hinweis: Um die FM-Radio-Funktion zu nutzen, den Plug-in mit den Kopfhörern verwenden.
FM-Radio-Funktion:

• Drücken Sie die seitlichen Tasten, um die Lautstärke des Radios einstellen.
• Drücken Sie die linke / rechte Navigationstaste, um den Kanal bzw. die Frequenz zu ändern.
• Drücken Sie die mittlere Taste zum Aktivieren / Deaktivieren der Musikdatei.
• Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um zu beenden.
• Drücken Sie die linke Soft-Taste "Optionen", um die folgende Operation ausführen:
- Kanal: Liste der Radiosender.

Manuelle Eingabe: Manuelle Eingabe der FM-Kanal Frequenz.
Automatische Suche: Automatische Suche nach Sendern mit der Möglichkeit, die FM-Kanal Frequenz zu speichern.

Einstellungen: Stellen Sie die Wiedergabe im Hintergrund, Aufnahmeformat, Audioqualität und Aufnahme-Speicher ein.

19. Datei-Manager

Der Datei-Manager wird verwendet, um Ihre Dateien in Ordnern zu organisieren. Sie können die Kapazität des gesamten Speicherplatzes überprüfen, also den freien Speicherplatz des Telefons oder der Speicherkarte.

20. Bluetooth Funktechnik

Mithilfe der Bluetooth Funktechnik können Sie Ihr Gerät über Funkwellen mit einem kompatiblen Bluetooth Gerät bei einer Entfernung von maximal 10 Metern verbinden.

Funktionen, die auf Bluetooth Funktechnik zugreifen, erhöhen den Stromverbrauch und verkürzen die Betriebsdauer des Akkus.

20.1 Öffnen einer Bluetooth Verbindung

1. Wählen Sie Menü > Bluetooth

2. Wählen Sie Name meines Telefons und geben Sie einen Namen für das Gerät ein.

3. Um die Bluetooth Funktion zu aktivieren, wählen Sie Bluetooth > Ein. Das Symbol zeigt an, dass die Bluetooth Funktion aktiv ist.

4. Um Ihr Gerät mit einem Audiozubehör zu verbinden, wählen Sie Audio-Zubehör anschließen und das Zubehör.

5. Um das Gerät mit einem Bluetooth Gerät in Reichweite zu koppeln, wählen Sie Audiogerät suchen.

6. Navigieren Sie zu einem gefundenen Gerät und wählen Sie hinzufügen.

7. Geben Sie auf Ihrem Gerät ein Passcode (maximal 16 Stellen) ein und ermöglichen Sie die Verbindung auf dem anderen Bluetooth Gerät.

Der Betrieb des Geräts im Modus „Verborgen“ bietet mehr Sicherheit vor schädlicher Software. Akzeptieren Sie keine Bluetooth Verbindungen von Quellen, denen Sie nicht vertrauen. Alternativ dazu können Sie die Bluetooth Funktion abschalten. Dies hat keine Auswirkungen auf die anderen Funktionen des Geräts.

21. Zusätzliche Funktionen

21.1 Kalender

Die Kalender-Anwendung zeigt das aktuelle Datum / Monat / Tag. Sie können auch Termine und Notizen als Erinnerung hinzufügen.

21.2 Aufgaben

Mit dieser Funktion können Sie planen und organisieren. Beispielsweise für Veranstaltungen, Termine und Besprechungen, können Sie sich an die Uhrzeit und das Datum der für Sie wichtigen Aufgaben erinnern lassen.

• Anzeigen: Zeigt die Aufgabenliste.
• Hinzufügen: Neue Aufgabe hinzufügen.
• Bearbeiten: Bearbeiten Sie die Aufgabe, ihren Inhalt.
• Löschen: Löschen Sie die ausgewählte Aufgabe.
• Löschen überfällig: Löschen überfälliger Aufgaben.
• Alle löschen: Löschen Sie alle Aufgaben.
• Gehe zu Datum: Wechseln zu einem bestimmten Datum, das Sie wollen.
• View unvollendeten: Ansicht unvollendeter Memos.

21.3 Alarm

Dieses Handy verfügt über einen Wecker mit 5 separaten Alarmen, die Sie einstellen können, so dass Sie zu den Zeiten gewarnt bzw. erinnert werden können. Um den Wecker zu stellen, wählen Sie einen Alarm, drücken die linke Softtaste, um Ein / Aus, Zeit, oder Klingelton einzustellen im Bearbeitungsmodus.

21.4 Rechner

Dieses Handy verfügt über einen Taschenrechner mit 4 Grundfunktionen, um einfache Berechnungen zu erleichtern.

Rechner-Funktionen:

1) Drücken Sie die Zifferntasten zur Eingabe der gewünschten Zahlen.
2) Drücken Sie die Navigationstasten, um operative Symbol "+, -, ×, ÷" zu verwenden.
3) Drücken Sie die linke Soft-Taste oder die mittlere Taste, um das Ergebnis zu erhalten.
4) Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um den Bildschirm zu löschen. Wenn alle Zeichen gelöscht sind, drücken Sie die rechte Soft-Taste, um die Anwendung zu verlassen.
"M +": Ergänzen Sie das Ergebnis um die gespeicherte Nummer.
"M-": Subtrahieren Sie das Ergebnis um die gespeicherte Nummer.
"MR": Zeigt die gespeicherte Nummer.
"MC": Löscht die gespeicherte Nummer.

21.5 Spiele

Dieses Gerät verfügt über integrierte Spiele, die Sie nutzen und an denen Sie sich erfreuen können.

21.6 WAP

Das Handy unterstützt Wireless Application Protocol (WAP)-Dienste. Sie können die Verbindung zum Internet herstellen oder führen Web-basierte Anwendungen über einen Web-Browser durch. Für Details, wie Sie Ihre WAP-Dienste aktivieren, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Netzbetreiber.

• Homepage: Blättern auf der Homepage.
• Bookmarks: Geben Sie Netzwerk-Adresse ein um sie schneller zu finden. (Ist das gemeint?)
• Aktuelle Seiten: Zeigt die Netzwerkadressen Historien-Liste.
• Einstellungen: Stellen Sie den WAP-Browser Verbindungsmodus ein.
- SIM wählen: Wählen Sie SIM1 / 2.

Datenkonto: Stellen Sie die Netzwerk-Konfiguration ein bzw. bearbeiten diese – die Datei benötigen Sie für Ihren Netzbetreiber.
Browser-Optionen: Legen Sie die Timeout und Bildsanzeige fest.
(GPRS-Verbindungs-Kosten können anfallen).

22. Fehlersuche

Wenn Probleme bei der Verwendung des Telefons auftreten, versuchen Sie bitte, zuerst hier eine Lösung zu finden:

• Schalten Sie Ihr Handy aus, um die Leistung zu optimieren.
• Es wird empfohlen, den Akku zu laden für eine bessere Leistung.
• Speichern Sie nicht zu viele Daten auf dem Telefon, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.

1) Telefon lässt sich nicht einschalten
• Drücken und halten Sie die Ausschalt-Taste, bis das Bild auf dem Display erscheint.
• Prüfen Sie den Ladezustand des Akkus.
• Prüfen Sie die Akku-Kontakte. Entfernen Sie den Akku und legen es neu ein, danach schalten Sie Ihr Handy wieder ein.
• Prüfen Sie, ob die "Auto Power Off"-Funktion eingeschaltet wurde.

2) Das Telefon funktioniert nicht bzw. reagiert nicht
• Drücken und halten Sie die Ausschalt-Taste eine Weile.
• Entfernen Sie das Akku, legen es wieder ein und schalten Sie Ihr Handy neu ein.

3) Der Akku wird nicht geladen
• Stellen Sie sicher, dass der Akku nicht vollständig entladen ist.
• Vergewissern Sie sich, dass der Akku richtig eingelegt ist.
• Verwenden Sie nur Keymate Handy zugelassene Akkus und Ladegeräte.
• Das Ladegerät ist nicht richtig mit dem Handy verbunden.
Beachten Sie, dass das Ladegerät nur angeschlossen werden kann, nachdem der Akku eingelegt ist.

4) Standby-Zeit ist zu kurz
• Standby-Zeit hat etwas mit den System-Einstellungen von Ihrem lokalen Netzwerk-Service-Provider zu tun. Schalten Sie Ihr Telefon in einen schwachen Signal Bereich.
• Ersetzen Sie den Akku.

5) Kann nicht mit einem Netzwerk verbinden
• Bewegen Sie sich in einen Bereich mit einer besseren Reichweite.
• Kontaktieren Sie Ihren lokalen Netzbetreiber.
• Suchen Sie manuell ein Netz.

6) SIM-Fehler
• Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte richtig positioniert ist.
• Außerhalb des Empfangsbereichs oder schwaches Signal: Überprüfen Sie die Reichweite Ihrer lokalen Netzbetreiber.
• Bewegen Sie sich in der Nähe eines Fensters.
• Vergewissern Sie sich, dass der Chip auf der SIM-Karte nicht beschädigt ist oder die SIM-Karte nicht zerkratzt ist.

7) Kann keine Anrufe tätigen
• Vergewissern Sie sich, dass die gewählte Nummer verfügbar ist und die Wahltaste gedrückt wurde.

• Verwenden Sie die vollständige nationale Vorwahl.
• Im Ausland verwenden Sie bitte einen internationalen Zugangscode.

8) Kann keine Anrufe empfangen

• Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon an ein Netzwerk angeschlossen ist. (Prüfen Sie, ob das Netzwerk überlastet oder ungültig ist.)
• Überprüfen Sie die Rufumleitungs-Einstellungen.
• Überprüfen Sie die Sperre für eingehende Anrufe unter Einstellungen.

9) Die Rufnummer des Anrufers wird nicht angezeigt

• Kontaktieren Sie Ihren lokalen Netzbetreiber.
• Der Anrufer hat seine Nummer unterdrückt.

10) Einträge können nicht im Telefonbuch vorgenommen werden

• Das Telefonbuch ist voll. Löschen Sie einige Datensätze oder verschieben Sie diese auf evtl. freien Speicherplatz von SIM1 / SIM2.

11) Der Anrufer kann keine Sprachnachricht hinterlassen
•Vergewissern Sie sich, dass die Mailbox eingeschaltet ist
• Kontaktieren Sie Ihren lokalen Netzbetreiber
• Vergewissern Sie sich, dass die Voice-Mail-Nummer, die Sie gespeichert haben, richtig ist.
• Wenn das Netzwerk überlastet ist, später noch einmal versuchen.

12) Es können keine Nachrichten gesendet / empfangen werden
• Löschen Sie alte oder gespeicherte Nachrichten. Vergewissern Sie sich, dass Sie Netzempfang haben.
• Kontaktieren Sie Ihren lokalen Netzbetreiber, um Ihre Service-Center-Nummer überprüfen zu lassen, die für den Benachrichtigungsdienst verantwortlich ist.

13) PIN dreimal falsch eingegeben
• Geben Sie den PUK-Code (PIN Unlock Code) ein. Wenn Sie nicht über diesen Code verfügen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.